



Entleeren



Zum Auslassen des Wasser steht ein spezielles Auslaufrohr zur Verfügung. Deckel abschrauben und das Wasser auslassen.

Deckel und Einsatz nicht verlieren!

Auf keinen Fall das Wasser auslassen wenn der Ofen noch brennt oder glüht!



Bei winterlichen Temperaturen müssen sie den Bottich unbedingt entleeren. Es schadet dem Holz, dem Ofen und vor allem den Sprudelleitungen wenn das Wasser im Innern gefriert.



Das Wasser im Ofen muss bei Minustemperaturen unbedingt auch abgelassen werden!



Wenn alles Wasser ausgelaufen ist, aktivieren sie für ca. 5 bis 10 Sekunden die Sprudleinrichtung. Die Leitungen werden so ausgeblasen, vom Wasser befreit und die Gefahr vom Einfrieren besteht nicht mehr.



Ca. 2 Schubkarren Holz benötigen sie für ein Bad (Je nach Holzqualität auch weniger).

Und... wenn das Wasser abends 39° C warm ist, verliert der zugedeckte Bottich ohne dass weiter geheizt wird nur etwa 9° C 😊.